

Guasto Impianti Refrigerazione




Se il guasto avviene durante il normale orario lavorativo (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30) prowederà ad avvisare il gruppo di ricerca a cui il macchinario afferisce ed il responsabile della manutenzione (Qualora sia necessario spostare il materiale da un macchinario ad un altro l'operazione dovrà essere svolta dai ricercatori del gruppo a cui appartiene il materiale stoccato

Se il quasto avviene fuori dal normale orario lavorativo o in giorni festivi la reception provvederà ad avvisare il responsabile della manutenzione (Sig.). Qualora sia necessario spostare il materiale da un macchinario ad un altro l'operazione verrà svolta, previa autorizzazione del della manutenzione. direttamente responsabile dalla società manutenzione. Il responsabile della manutenzione provvederà ad informare a mezzo e-mail il gruppo di ricerca a cui il materiale afferisce.



Frigorifero +4 o Congelatore - 20



lo spostamento del materiale biologico verrà effettuato nella cella frigorifera sita al

a tal proposito importante collocare in tutto modo ordinato il materiale segnalare con un foglio il nominativo del gruppo a cui appartiene il materiale.

Congelatore -80



è disponibile un frigo -80° di emergenza le cui chiavi sono



custodite in . Una volta completato lo spostamento del materiale è necessario chiudere a chiave il frigo di emergenza e riconsegnare le chiave in Anche in questo caso è necessario segnalare con un foglio il nominativo del gruppo a cui appartiene il materiale.

Il presente documento disciplina le procedure da seguire quando un congelatore (-80° o -20°) o un frigo (+4°) va in allarme.

Per quanto riguarda le aziende incubate e gli enti insediati, spetta a loro nominare un referente reperibile per gli spostamenti del materiale anche durante guasti fuori dall'orario lavorativo. La comunicazione del referente deve essere inviata a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi: